


SETUP | INSTALLATION


- ① Fully charge Power Bank with the included cable before first use.
Chargez complètement la batterie externe avec le câble fourni avant la première utilisation.

- ② While charging, the display continually shows battery capacity as follows:
Pendant la charge, l'écran affiche en permanence la capacité de la batterie, comme suit :



- | | |
|---|--|
| • 1 flashing LED
• 1 voyant DEL clignotant | < 25% capacity
< 25 % de capacité |
| • 1 solid LED, 1 flashing LED
• 1 voyant DEL allumé en continu, 1 voyant DEL clignotant | 25-50% capacity
capacité de 25-50 % |
| • 2 solid LEDs, 1 flashing LED
• 2 voyants DEL allumés en continu, 1 voyant DEL clignotant | 50-75% capacity
capacité de 50-75 % |
| • 3 solid LEDs, 1 flashing LED
• 3 voyants DEL allumés en continu, 1 voyant DEL clignotant | 75-99% capacity
capacité de 75-99 % |
| • 4 solid LEDs
• 4 voyants DEL allumés en continu | 100% capacity
capacité de 100 % |


- ③ When not charging, press the button to view capacity:
Lorsque la batterie n'est pas en cours de charge, appuyez sur le bouton pour afficher la capacité :



- | | |
|--|--|
| • No LEDs
• Aucun voyant DEL allumé | 0% capacity
capacité de 0 % |
| • 1 flashing LED
• 1 voyant DEL clignotant | 0-10% capacity
capacité de 0-10 % |
| • 1 solid LED
• 1 voyant DEL allumé en continu | 10-25% capacity
capacité de 10-25 % |
| • 2 solid LEDs
• 2 voyants DEL allumés en continu | 25-50% capacity
capacité de 25-50 % |
| • 3 solid LEDs
• 3 voyants DEL allumés en continu | 50-75% capacity
capacité de 50-75 % |
| • 4 solid LEDs
• 4 voyants DEL allumés en continu | 75-100% capacity
capacité de 75-100 % |

WIRELESS CHARGING | CHARGE SANS FIL


- ① Press the button on the side to turn on Power Bank.
Appuyez sur le bouton sur le côté pour allumer la batterie externe.



- ② Charge indicator appears in the phone or watch screen.
L'indicateur de charge apparaît sur l'écran du téléphone ou de la montre.

- ③ Power Bank auto-stops charging when the phone or watch is full or if the battery level becomes too low.
La batterie externe arrête automatiquement la charge lorsque le téléphone est rechargé ou que le niveau de batterie devient trop faible.

- ④ To manually stop charging, press and hold the button.
Pour arrêter manuellement la charge, maintenez le bouton enfoncé.



Note: Wireless output is automatically enabled when connected to a power source.

Remarque : En cas de connexion à une source d'alimentation, la sortie sans fil s'active automatiquement.

DUAL-DIRECTION CABLE CHARGING CHARGE DU CÂBLE À DOUBLE DIRECTION


To charge a device with Power Bank via a USB-C cable:
Rechargez un appareil avec la batterie externe via un câble USB-C :

Plug the cable into Power Bank and then into the device.
Reliez le câble à la batterie externe puis à l'appareil.



Charging starts automatically. If it does not, press the button to initiate charge.

Le chargement commencera automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton pour activer le chargement.



Recharge Power Bank with a USB-C cable and charger.

Rechargez la batterie externe avec un câble USB-C et un chargeur.

